

**Dr. pen**

Auto Microneedle System: 



®



Instrukcja Obsługi **A8S** 



Opis produktu	2
Nazwy elementów	3
Tryb urządzenia	4
Ładowanie baterii	4
Nakładanie kartridży	5
Regulacja długości igieł	6
Wyświetlanie i regulacja prędkości	6
Kartridże	7
Parametry pracy	8
Specyfikacja	8
Środki ostrożności	9
Gwarancja	10



Urządzenie składa się z elektrycznego pena oraz jednorazowych kartridży.

Urządzenie jest używane do poprawy wyglądu skóry oraz redukcji oznak starzenia. Jego celem jest stymulacja skóry za pomocą mikronakłuć, co wspomaga produkcję kolagenu i elastyny. Mikrokanały tworzone w powierzchniowej warstwie skóry przez urządzenie ułatwiają również wchłanianie serum do pielęgnacji skóry.

Dostępnych jest 7 różnych typów kartridży które są zaprojektowane do użycia z urządzeniem. Mogą być zastosowane zarówno w zabiegach mikronakłuwania, jak i nanonakłuwania, co pozwala na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb.



1 - Interfejs zasilania

2 - Regulacja prędkości oraz Wł./Wyt

3. Ekran poziomego prędkości

4. Skala punktowa

5. Regulacja wysuwu igieł

6. Kartridż

7. Bateria





## Tryb pracy

4

PL

To urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią. Może działać bezprzewodowo. Kabel zasilający i adapter służą do ładowania urządzenia, gdy bateria jest wyczerpana




## Ładowanie baterii


Podłącz kabel zasilający z adapterem do gniazda zasilania urządzenia i włącz adapter do aktywnego gniazdka AC, aby naładować urządzenie. Ładowanie zakończy się po około 2 godzinach.


Liczba migań prędkości zwalnia, gdy pojemność baterii wynosi 10%

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 1 minucie, gdy liczba migań prędkości przyspiesza.



Wyświetlacz pokaże  po ponownym uruchomieniu, jeśli wyłączy się automatycznie z powodu niskiego poziomu naładowania baterii.


Wyświetlacz pokaże wirujące  podczas ładowania

Wyświetlacz pokaże  podczas ładowania




1. Wyjmij kartridż z wysterylizowanego opakowania.

{ Rys1 }



2. Znajdź wycięcie w kształcie litery "U" na wkładzie, wyrównaj je z kropką na dole urządzenia i delikatnie wsuń wkład do urządzenia. { Rys 2 }



3. Zablokuj wkład igłowy w urządzeniu, obracając go w prawo.
4. Obróć wkład igłowy w lewo i wyciągnij go, gdy chcesz usunąć wkład.
5. Uruchom urządzenie tylko wtedy, gdy wkład igłowy jest poprawnie zamontowany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie

Przed montażem lub demontażem wkładu igłowego upewnij się, że wycięcie w kształcie litery "U" wkładu igłowego jest wyrównane z punktem na rękojeści.

**Kartridż jest przeznaczony do jednorazowego użytku.**

Umieść użyte wkłady igłowe w pojemniku na odpady. Jeśli wkład igłowy zostanie przypadkowo zanieczyszczony podczas instalacji (np. upadnie na podłogę, opakowanie zostanie otwarte/uszkodzone), może być zanieczyszczony. Proszę go wyrzucić i użyć nowego wkładu igłowego.



## Regulacja długości igieł

6

PL

Użyj odpowiedniego rozmiaru igły w zależności od różnych obszarów zabiegowych i problemów skórnych.

Dostosuj głębokość igły, obracając pierścień regulacji skali. Głębokość igły powinna być regulowana po uruchomieniu pisaka. Numer na skali, który jest wyrównany z punktem skali, wskazuje aktualną głębokość igły. [ Rys3 ]



Zgodnie do wskaz.zegara  
Wysunięcie igły będzie krótsze

Zgodnie ze wskaz.zegara  
Wysunięcie igły  
będzie dłuższe

[ Rys3 ]



## Wyświetlacz i regulacja prędkości

### Wyświetlacz prędkości



### 6 Poziomów prędkości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie. Po uruchomieniu urządzenia prędkość zmienia się za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk zasilania.



## Dostępne kartridże



12 Igiel



24 Igiel



36 Igiel



42 Igiel



R NANO



S NANO



18 Igiel

## Uwaga

Wkład igłowy jest jednorazowy.

Wkład igłowy jest przeznaczony wyłącznie do urządzenia Dr.pen A8S.

Proszę zdezynfekować wkład igłowy 75% alkoholem przez kilka minut przed użyciem.

Proszę wyrzucić użyty wkład igłowy do pojemnika na odpady.





## Parametry pracy

8

PL

OBSZAR	Długość wysuwu igieł ( mm )
Czoło	0.25 - 0.5
Between the Eyebrows	0.25 - 0.5
Nos	0.25
Okolice oczu	0.25
Policzki i broda	0.5 - 1.0
Blizny	2.5



## Specyfikacja

Nazwa produktu:

Auto-stamp Motorized Meso Machine

Model : Dr.pen A8S

Zasilacz

Wejście: 100-240V 50-60HZ Wyjście: 5V 1A

Waga z opakowaniem : 440 g

Wymiar opakowania: 169\*123\*56 mm

### Zawartość opakowania

Item	Quantity
Pen	1 pc
Zasilacz	1 pc
Instrukcja	1 pc
Kabel zasilający	1 pc
Kartridż	2 pcs
Bateria	1 pc



	Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem		
	Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób: 1.Które mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38°C 2.Które mają alergię i hemofilię 3.Które mają melanozę twarzy 4.Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne 5. Które regularnie odwiedzają szpital 6.Które przyjmują leki 7.Które mają mniej niż 12 lat		
	Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie)		
	Nie należy używać w pobliżu miejsc o wysokiej temp. Zapyleniu lub wilgotności (W pobliżu nawilzacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.		
	Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie		
	Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem		
	Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego Może to spowodować pożar (należy go wymienić na inny)		
	Nie używaj przewodu który ma pęknięcia lub przetarcia Może powodować blizny		
	Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka		
	Przeprowadź kontrolę urządzenia. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek problemy, napraw je.		
	Nikt inny niż operator nie może dotykać urządzenia. Może to spowodować wypadek lub awarię.		
	Prąd przemienny		Numer seryjny
	Prąd stały		Producent
	Data produkcji		Symbol CE
	Uwaga, zapoznaj się z dok.towarzyszącymi		Konsultacja instrukcji obsługi



Okres gwarancji urządzenia wynosi 12 miesięcy. Oferujemy serwis naprawczy od daty zakupu. Jeśli którykolwiek z naszych produktów ulegnie uszkodzeniu lub wystąpią naturalne problemy, zapewniamy wymianę lub usługę naprawy. Użycie wkładów od osób trzecich może spowodować uszkodzenie urządzenia, co może unieważnić gwarancję

## Ogólna konserwacja

Upewnij się, że sprawdzasz urządzenie i adapter przed użyciem.

Zapewnij, że urządzenie jest wyłączone, gdy nie jest używane. Przetrzyj jego powierzchnię chusteczką dezynfekującą.

Zwróć uwagę na czyszczenie takich obszarów jak szczeliny, szwy oraz miejsca, w których wkład igłowy łączy się z urządzeniem.

Trzymaj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz wysokiej temperatury i wilgotności.

Nie pozostawiaj pomiaru, naprawy ani modyfikacji urządzenia osobom nieprofesjonalnym.

Gdy używasz urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, upewnij się, że działa prawidłowo i bezpiecznie

***Dr. pen***  ®

**A8S** INSTRUKCJA

Importer  
Dermatic Sp.z o.o.  
Chartowo 5,61-245,Poznań, Polska  
NIP7822568440  
kontakt@dermatic.pl